FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD / USB
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
N / P
TITLE
PROG.

RAN.
OPEN / CLOSE
SLOW
STOP
REV.
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
L / R
VIDEO
ANGLE
REPEAT
STEP
A-B
PBC
GO TO

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD / USB, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, RAN, FAV, OPEN / CLOSE, SLOW, STOP, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, L / R, VIDEO, ANGLE, REPEAT, STEP, SLEEP, PBC, GO TO, .