FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
MD – PLAY
DECK A – TAPE
DECK B – TAPE
FUNCTION
TUNER / BAND
DBFB
EFFECT
SURROUND
GEQ.
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT / TUNING+
SKIP PREV. / TUNING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
CLOCK/TIMER / SET
DIMMER
P. FILE
TIMER SELECT
D. SKIP

PAUSE
STOP
REW
CD – PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, PLAY, DECK A, TAPE, DECK B, FUNCTION, TUNER / BAND, DBFB, EFFECT, SURROUND, GEQ, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / TUNING+, SKIP PREV / TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, CLOCK/TIMER / SET, TV/DTV, DIMMER, INFO, P FILE, EPG, TIMER SELECT, FAV, D SKIP, PAUSE, STOP, REW, VERDE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV