FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON	
MUTE	
HOME MENU	
CLR.	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
ADVANCED	
CH. LEVEL	
DISPLAY	
ZOOM	
SYSTEM SETUP	
SUBTITLE	
MASTER VOLUME+	
MASTER VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP / TUNE+	
DOWN / TUNE -	
LEFT / ST-	
RIGHT / ST+	
ENTER	
RETURN	
TIMER / CLOCK	
BASS MODE	
DIMMER	

PROGRAM	
((·)) FRONT SURR.	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW / STEP BACK	
PLAY	
FWD / STEP FWD	
AUDIO	
DVD MENU	
TOP MENU	
DVD / CD	
LINE / L1/L2	
TUNER / FM/AM	
TV	
DIALOGUE	
VIRTUAL SB.	
ANGLE	
ROOM SETUP	
TEST TONE	
FOLDER+	
FOLDER -	
REPEAT	
QUIET / MIDNIGHT	
SOUND	

SR+	
SURROUND	
RANDOM	