FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY – ON
MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DIM
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
A – B
SLEEP / TIMER
MODE
RDS
PROGRAM
LOUDNESS

EJECT
PAUSE
STOP
PLAY
AUDIO
SYSTEM MENU
AUX
DISC
TUNER
USB
GO TO
CLOCK
DBB
DSC
SLOW

STANDBY, POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DIM, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP / TIMER, SLEEP, MODE, TV/DTV, RDS, INFO, PROGRAM, EPG, LOUDNESS, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, AUDIO, SYSTEM MENU, AUX, DISC, TUNER, USB, GO TO, CLOCK, DBB, DSC, SLOW, .