FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

FUNCTION	
AUDIO SELECT	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY	
SPEED / SYSTEM	
CHANNEL+	
CHANNEL -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SEARCH MODE	
QUICK FIND	
TAPE COUNT. – RESET	
TAPE COU. – MEMORY	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REC. / OTR.	
REW	
PLAY	
F. FWD.	
SLOW	

FUNCTION, POWER, AUDIO SELECT, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, SPEED / SYSTEM, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SEARCH MODE, TV/DTV, QUICK FIND, INFO, TAPE COUNT, RESET, EPG, TAPE COU, MEMORY, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD, AZUL, SLOW, .