FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TIMER RECORD
PR. LIST
SEARCH
ZOOM
TIME SHIFT
TXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
POPUP / TITLE
INFO
GUIDE
BOOKMARK
EJECT

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
DISC MENU
SUBTITLE
P+
P -
A / FAV
B / PAGE -
C / PAGE+
D / EDIT

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TIMER RECORD, / SOURCE, PR LIST, SEARCH, ZOOM, TIME SHIFT, TXT, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, POPARRIBA / TITLE, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC MENU, SUBTITLE, A / FAV, B / PAGE, C / PAGE+, D / EDIT, .