FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
CLEAR
TIMESHIFT
MARKER
TITLE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP – CH/PR
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INFO
TV/DVD
HOME
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC

REW
PLAY
FWD
DVD
HDD

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, CLEAR, TIMESHIFT, MARKER, TITLE, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, CH/PR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, INFO, TV/DVD, TV/DTV, HOME, EPG, OPEN, / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, HDD, .