FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
MENU
CLEAR
CD
iPod
LINE
TUNER
MODE
DISPLAY
S. BASS
BASS
TREBLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLEEP
CLOCK CALL

DIMMER
PRESET MEMORY
SHUFFLE
PAUSE
STOP
REW / TUNING PREV
PLAY
FWD / TUNING NEXT
TIMER
PLAYLIST DOWN
PLAYLIST UP

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, iPod, LINE, TUNER, MODE, DISPLAY, S BASS, BASS, TREBLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, CLOCK CALL, TV/DTV, DIMMER, INFO, PRESET MEMORY, EPG, SHUFFLE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING NEXT, AZUL, TIMER, PLAYLIST ABAJO, PLAYLIST ARRIBA, .