FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO & INPUT
MUSIC ID
INFO / DISPLAY
SOUND EFFECT
SPEAKER LEVEL
SEARCH
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PRESET -
LEFT / TUNING -
RIGHT / TUNING+
ENTER
/ BACK
SLEEP
TITLE / POP UP
MARKER

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
DISC MENU
OPTICAL
/ REPEAT
RED / R / RDS
GREEN / G / PTY.
YELL. / Y / PTY. SEAR.
BLUE / B / MONO/ST.

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO INPUT, / SOURCE, MUSIC ID, INFO / DISPLAY, SOUND EFFECT, SPEAKER LEVEL, SEARCH, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO /, PRESET, ABAJO, IZQUIERDA /, TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, SLEEP, TITLE / POP ARRIBA, INFO, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, DISC MENU, OPTICAL, SHIFT, / REPEAT, ROJO / R / RDS, VERDE / G / PTY, YELL / Y / PTY SEAR, AZUL / B, / MONO/ST, .