FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
SETUP
AV
COAX.
HDMI
OPT.
USB
AUDIO SYNC.
DISPLAY
GAME SOUND
MOVIE SOUND
MUSIC SOUND
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / ALB./PRESET +
DOWN / ALB./PRES. -
LEFT
RIGHT
REPEAT
SLEEP
SUBW. VOL.
DIM.

PROGRAM
SHUF.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
TIMER
CLOCK

POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, COAX, HDMI, OPT, USB, AUDIO SYNC, DISPLAY, GAME SOUND, MOVIE SOUND, MUSIC SOUND, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / ALB/PRESET +, ABAJO / ALB/PRES, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, SUBW VOL, TV/DTV, DIM, INFO, PROGRAM, EPG, SHUF, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, CLOCK, .