FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
LCD MENU
EXIT / DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH. LIST
REVEAL
ZOOM
MIX
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG / DVD MENU
FAV
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
P. MODE
S. MODE
SIZE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
A-B / SUBPAGE
INDEX / ANGLE
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT / DVD SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, CH LIST, REVEAL, ZOOM, MIX, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG / DVD MENU, EPG, FAV, FREEZE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, SIZE, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, B / SUBPAGE, INDEX / ANGLE, EJECT, STOP, REW, PLAY, / PAUSE, FWD, .