FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
⇧
X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DEVICE
LIST
V-FORMAT
ZOOM
GO TO
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲ / RECALL
TIMER
TV / RADIO
INFO

TVG.
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MEDIA
SUB-T.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
REPEAT A-B
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DEVICE, LIST, FORMAT, ZOOM, GO TO, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, TVG, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MEDIA, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, REPEAT A, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD,
.