FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CENTER MODE
DISPLAY
SPEAKER A TOGGLE
SPEAKER B TOGGLE
THEATER
VOL+
VOL-
VOL CENTER+
VOL CENTER-
VOLUME REAR+
VOLUME REAR-
3-CHANNEL
SLEEP
USR
FILE
TEST TONE
DELAY TIME
SURROUND ON
SURROUND OFF
PRESET

PHONO
TAPE1
VCR1
DVD
TAPE2
CD
VCR2
AUX TV

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CENTER MODE, DISPLAY, SPEAKER A TOGGLE, SPEAKER B TOGGLE, THEATER, VOL+, VOL, VOL CENTER+, VOL CENTER, ABAJO, VOLUME REAR+, IZQUIERDA, VOLUME REAR, DERECHA, CHANNEL, SLEEP, USR, TV/DTV, FILE, EPG, TEST TONE, INFO, DELAY TIME, SURROUND ON, AZUL, SURROUND OFF, VERDE, PRESET, FAV, PHONO, TAPE1, VCR1, DVD, TAPE2, VCR2, AUX TV, .