FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

X
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ KB.
/ SETUP
VOLUME+
VOLUME-
CHANNEL+
CHANNEL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV
INFO
EPG / GUIDE

FAV
RED / F1
GREEN / F2
YELLOW / F3
BLUE / F4
/ MODE
APP
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PG. DOWN
PG. UP
/ DEL
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / KB, / SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG / GUIDE, EPG, FAV, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, / MODE, APP, SKIP PREV, SKIP NEXT, PG ARRIBA, / DEL, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .