FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
RDS DISP.
BASS BOOST
SET UP
BAND
VOLUME+
VOLUME -
TUNING - ►►
TUNING - ◄◄
UP / MULTI CONT. UP
DOWN / MULTI C. DN.
LEFT / P. CALL PREV.
RIGHT / P. CALL NEXT
LISTEN MODE
PTY.
SOUND
AUTO
VIDEO 1
VIDEO 2
CD / DVD
DVD

MD / TAPE
PHONO
TUNER

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, RDS DISP, BASS BOOST, SET ARRIBA, BAND, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING, ARRIBA / MULTI CONT ARRIBA, ABAJO / MULTI, C DN, ABAJO, IZQUIERDA /, P CALL PREV, IZQUIERDA, DERECHA / P CALL NEXT, DERECHA, LISTEN MODE, TV/DTV, PTY, EPG, SOUND, FAV, AUTO, / NET TV, VIDEO 1, VIDEO 2, CD / DVD, DVD, MD / TAPE, PHONO, TUNER, .