FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ USB
/ SWAP
/ SUB-T.
/ TTX
VOL+
VOL-
PAGE+
PAGE-
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV
i / INFO
/ EPG
★ / FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ TIMER
/ AUDIO
SKIP PREV.
SKIP NEXT
/ REPEAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / USB, / SWAP, / SUB, / TTX, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, i / INFO, INFO, / EPG, EPG, / FAV, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / TIMER, / AUDIO, SKIP PREV, SKIP NEXT, / REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .