FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / LIST
⟼| / GO TO
HDMI / RES.
RATIO
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
/ TIMER
TV / RAD.
INFO
EPG
FAV

RED / SUB.
GREEN / LANG.
YELLOW / MEDIA PL.
BLUE / TXT
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE –
PAGE –
SOS
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / LIST, / AV, / GO TO, HDMI / RES, RATIO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / TIMER, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / SUB, ROJO, VERDE / LANG, VERDE, AMARILLO / MEDIA PL, AMARILLO, AZUL / TXT, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE, SOS, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .