FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
AUX	
ᛒ / BLUETOOTH	
D. IN	
⟲ / USB	
BLUETOOTH POWER	
VOL+	
VOL -	
WOOFER LEVEL UP	
WOOFER LEVEL DOWN	
TV SOUND CONNECT	
SOUND EFFECT	
AUTO POWER	
PAUSE	
SKIP PREV	
PLAY	
SKIP NEXT	

POWER, MUTE, AUX, / AZULTOOTH, D IN, / USB, AZULTOOTH POWER, 0VOL+, VOL+, VOL, WOOFER LEVEL ARRIBA, WOOFER LEVEL ABAJO, ABAJO, TV SOUND CONNECT, TV/DTV, SOUND EFFECT, FAV, AUTO POWER, / NET TV, PAUSE, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .