FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

PWR.
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TV/SAT
/ LIST
TEXT
V+
V-
CH&PAGE/P +
CH&PAGE/P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/ SLEEP
TV / RAD.
INFO
EPG
/ MARK
SLOW

RED / OPT.
GREEN / A/V+
YELLOW / FAV
BLUE / A-Z
F1
F2
/ A-B
/ JUMP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FF

PWR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TV/SAT, / LIST, TEXT, VOL+, VOL, CHPAGE, P +, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, / MARK, FAV, SLOW, ROJO / OPT, ROJO, VERDE / A/V+, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, / A, / JUMP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, .