FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MIC ECHO
OPTIONS
CLEAR
FUNCTION
VOCAL FADER
DISPLAY
MEGA BASS
SPEAKER LIGHT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
UP / 🗀 +
DOWN / 🗀 -
LEFT
RIGHT
+
BACK
SLEEP
PLAY MODE
SCORE
REC TO USB
PAUSE
STOP

REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+
EQ
KEY CONTROL #
KEY CONTROL ♭
REPEAT / FM MODE

POWER, MIC ECHO, MUTE, OPTIONS, MENU, CLEAR, EXIT, FUNCTION, / SOURCE, VOCAL FADER, DISPLAY, MEGA BASS, SPEAKER LIGHT, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ARRIBA / +, ABAJO /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, SCORE, INFO, REC TO USB, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, KEY CONTROL, REPEAT / FM MODE, .