FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
DVD / USB
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP PREV.
SKIP NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
V-MODE
TITLE

PROG.
GO TO
OPEN / CLOSE
SLOW
STOP
F. BWD.
PLAY / PAUSE
F. FWD.
AUDIO
L / R
ANGLE
REPEAT
A-B
N / P
PBC

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00DVD / USB, / AV, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, MODE, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, GO TO, FAV, OPEN / CLOSE, SLOW, STOP, F BWD, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, F FWD, AZUL, AUDIO, L / R, ANGLE, REPEAT, N / P, TV/DTV, PBC, .