FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CD
TAPE
TUNER
PHONO
INPUT NEXT
BAND NEXT
PRESETS
VOL+
VOL-
PRESET NEXT
PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
SURROUND MODE
EQ
CD PAUSE
CD STOP

CD PLAY
CD REW
CD FWD
TAPE PAUSE
TAPE STOP
TAPE PLAY
TAPE REW
TAPE FWD
SCAN UP
SCAN DOWN

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, TAPE, TV/DTV, TUNER, PHONO, INPUT NEXT, BAND NEXT, PRESETS, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, SURROUND MODE, FAV, EPG, CD PAUSE, CD STOP, CD PLAY, AMARILLO, CD REW, VERDE, CD FWD, AZUL, TAPE PAUSE, TAPE STOP, TAPE PLAY, TAPE REW, TAPE FWD, SCAN ARRIBA, SCAN ABAJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV