FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO MONITOR
SETUP MENU
CANCEL / 0000
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHOWV. / VID. Plus+
DISPLAY
REPEAT A – B
ANGLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP – TV/VCR PR+
DOWN – TV/VCR PR -
LEFT
RIGHT
RETURN
TV/VCR
RANDOM
MEMORY
PROG.

EJECT – OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
DVD MENU
SEARCH
VCR
DVD
AUX
ZOOM
SUBTITLE
REPEAT
TITLE

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, SETARRIBA MENU, MENU, CANCEL /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, SHOWV, / VID Plus+, DISPLAY, REPEAT, ANGLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV/VCR PR+, ABAJO, TV/VCR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV/VCR, TV/DTV, RANDOM, INFO, MEMORY, EPG, PROG, FAV, EJECT, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD MENU, SEARCH, VCR, DVD, AUX, ZOOM, SUBTITLE, REPEAT, TITLE, .