FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
CLEAR
USB
CD
TUNER / BAND
FUNCTION
CLOCK/TIMER – SEL
DISPLAY
CLOCK/TIMER – SET
EQ
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
🗀 -
🗀 +
ENTER
REPEAT / FM MODE
SLEEP
PLAY MODE
TUNER MEMORY
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD

POWER, CLEAR, EXIT, USB, TUNER / BAND, FUNCTION, SOURCE, CLOCK/TIMER, SEL, DISPLAY, SET, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP, NEXT, SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT / FM MODE, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, TUNER MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .