FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
GOOGLE
HOME
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
GOOGLE PLAY MOVIE&TV
TV
INFO
GUIDE
NETFLIX

YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS
SUB
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, GOOGLE, HOME, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, GOOGLE PLAY MOVIETV, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS, SUB, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .