FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
PLAY MENU	
BLUETOOTH	
USB / CD	
RADIO / AUX	
SETUP	
DISPLAY	
SOUND	
VOL+	
VOL -	
ALBUM UP	
ALBUM DOWN	
OK	
DIMMER	
EJECT / CD	
STOP	
SKIP PREV. / REW	
PLAY / PAUSE	
SKIP NEXT / FWD	

POWER, MUTE, PLAY MENU, MENU, AZULTOOTH, USB / CD, RADIO / AUX, SETARRIBA, DISPLAY, SOUND, VOL+, VOL, ALBUM ARRIBA, ALBUM ABAJO, ABAJO, DIMMER, INFO, EJECT / CD, / NET TV, STOP, / SMART, SKIP, PREV / REW, VERDE, PLAY /, PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT / FWD, AZUL, .