FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SKIP DISC
SYSTEM MENU
SOUND
ZOOM
SEATING
SURR.
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
REPEAT / A – B
DIM
VOICE

PROGRAM
STOP
PLAY / PAUSE
AUX / DI
DISC / MEDIA
TUNER
TV / AV
SUB.+
SUB. -

POWER, MUTE, DISC, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SKIP DISC, / AV, SYSTEM MENU, SOUND, ZOOM, SEATING, SURR, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, REPEAT, TV/DTV, DIM, INFO, VOICE, EPG, PROGRAM, FAV, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AUX / DI, DISC / MEDIA, TUNER, TV / AV, SUB+, VOL+, SUB,
.