FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY / ON
TV MUTE
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL.
DISPLAY
ZOOM
3D SOUND
SUBTITLE
VOL+
VOL-
PROG. / TRK. UP
PROG. / TRK. DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SETUP / ENTER
RETURN / A. DUB
SCREEN FIT / SVHS
TV / VCR
ANGLE
OPEN / CLOSE

STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
VIEW DVD
VIEW VCR
SKIP NEXT
SKIP PREV.
MODE / REPEAT

Listado de botones del mando:
STANDBY / ON, POWER, TV MUTE, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL, DISPLAY, ZOOM, 3D SOUND, SUBTITLE, VOL+, VOL, PROG / TRK ARRIBA, PROG / TRK ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SETARRIBA, / ENTER, RETURN / A, DUB, BACK, SCREEN FIT / SVHS, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, ANGLE, EPG, OPEN / CLOSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, VIEW DVD, VIEW VCR, SKIP NEXT, SKIP PREV, MODE / REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV