FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MENU / STORE	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CD	
CDR	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
ENTER	
REPEAT	
SHUFFLE	
PROG.	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MENU / STORE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, / SOURCE, CDR, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER, REPEAT, BACK, SHUFFLE, TV/DTV, PROG, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .