FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
X / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
▭ / DISPLAY
⚙ / OPTIONS
☰ / START
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT / OK
🎧 / RETURN
SLOW
EAX
CMSS
EJECT
PAUSE
STOP
REC

REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, X / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / DISPLAY, / OPTIONS, / START, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT / OK, / RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, EAX, EPG, CMSS, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .