FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
TV OUT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SCROLL
PICTURE
GO TO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SYNC. RIGHT
SYNC. LEFT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
INFO
ANGLE
BOOKMARK
RED / MOVIE

GREEN / MUSIC
YELLOW / PHOTO
BLUE / FILE
ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV.
TITLE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, TV OUT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCROLL, PICTURE, GO TO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SYNC DERECHA, SYNC IZQUIERDA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, INFO, ANGLE, EPG, BOOKMARK, FAV, ROJO / MOVIE, ROJO, VERDE / MUSIC, VERDE, AMARILLO / PHOTO, AMARILLO, AZUL / FILE, AZUL, ZOOM, SKIP NEXT, SKIP PREV, TITLE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .