FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
MUTING
SYSTEM MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ DISPLAY
SOUND MODE
TIME / TEXT
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV. / PRESET-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
DVD MENU
ANGLE / MEM. SEL.
DVD TOP MENU
PAUSE
STOP
REW / TUNING-

PLAY
FWD / TUNING+
AUDIO
AUDIO IN
DVD / CD
FM
FUNCTION
TV / CABLE
USB
SUBTITLE / D. TUNING

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, SYSTEM MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / DISPLAY, SOUND MODE, TIME / TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, DVD MENU, INFO, ANGLE / MEM SEL, EPG, DVD TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, AUDIO, AUDIO IN, DVD / CD, FUNCTION, TV / CABLE, USB, SUBTITLE / D TUNING, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV