FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
/ DEL.
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/-- / TXT
SET.
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
L. / R.
INFO
APP
LOC. / KB.
RED / F1 / LIVE
GREEN / F2 / TVOD
YELLOW / F3 / VOD

BLUE / F4 / SERVICE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PG. DOWN
PG. UP
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, / DEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / TXT, SET, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, L / R, TV/DTV, INFO, APP, EPG, LOC / KB, FAV, ROJO / F1 / LIVE, ROJO, VERDE / F2 / TVOD, VERDE, AMARILLO / F3 / VOD, AMARILLO, AZUL / F4 / SERVICE, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, PG ABAJO, PG ARRIBA, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .