FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
RADIO / +10
DISPLAY
TITLE SIZE
D. MENU / MIX
GOTO / TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
SLEEP
EPG

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II / AUDIO
MEDIA
D. DIS. / REVEAL
ZOOM / INDEX
SUBTITLE
SKIP NEXT / SUBPAGE
SKIP PREV. / FAV
T. SHIFT
P. MODE
S. MODE
STOP / LANGUAGE
REC
REW / FAV-
PLAY / PAUSE
FWD / FAV+

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, RADIO / +1, DISPLAY, TITLE SIZE, D MENU / MIX, GOTO / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, BACK, SLEEP, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / AUDIO, AUDIO, MEDIA, D DIS / REVEAL, ZOOM / INDEX, SUBTITLE, SKIP NEXT / SUBPAGE, SKIP PREV / FAV, T SHIFT, P MODE, S MODE, FAV, STOP / LANGUAGE, REC, REW / FAV, PLAY / PAUSE, FWD / FAV+, .