FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10 / 0
SOURCE
10+
OSD
ANGLE
SETUP
SUBT.
VOL+
VOL-
NEXT
PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
N. / P.
TITLE

PROG.
GO TO
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REV.
PLAY
FWD
AUDIO
COPY
ZOOM
L. / R.
REPEAT
STEP
V-MODE
A-B
SLOW

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9, 10 /, 00SOURCE, 10+, OSD, ANGLE, SETARRIBA, SUBT, VOL+, VOL, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, GO TO, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, COPY, ZOOM, L / R, REPEAT, STEP, SLEEP, MODE, TV/DTV, SLOW, .