FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
REC MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
RANDOM	
VOLUME+	
VOLUME-	
PRESET+	
PRESET-	
CLOCK	
SLEEP	
CD EDIT / CHECK	
PROGRAM	
STOP / CLEAR	
REC / REC OAUSE	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	
TIMER	
CD	
TAPE	
TUNER / BAND	
AUX	

POWER, REC MUTE, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, RANDOM, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET+, PRESET, CLOCK, BACK, SLEEP, CD EDIT / CHECK, INFO, PROGRAM, FAV, STOP / CLEAR, REC / REC OAUSE, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, TAPE, TUNER / BAND, AUX, .