FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/--
/ GO TO
⧗
MIX
☰
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↻
⏲
DTV/RADIO / ZOOM
i
GUIDE / REPEAT

FAV.
EJECT
STILL
RED / TITLE
GREEN / A – B
YELLOW / SETUP
BLUE / DVD MENU
AUDIO
P. MODE
S. MODE
MEDIA / LIST
ASPECT
⇕ / ANGLE
..... / SUBTITLE
⏲
☰i / LANGUAGE
DVD/
SKIP NEXT
SKIP PREV
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, / GO TO, MIX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV/RADIO / ZOOM, TV/DTV, INFO, GUIDE / REPEAT, EPG, FAV, EJECT, / NET TV, STILL, ROJO / TITLE, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / SETARRIBA, AMARILLO, AZUL / DVD MENU, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, MEDIA / LIST, ASPECT, / ANGLE, / SUBTITLE, / LANGUAGE, DVD/VCR, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .