FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
DVD MENU / MENU
EXIT / RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⊕
AD
→◢←
☰
TEXT AUDIO
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ATV / DTV
☰i / i+
☰◕
TV/FA/RADIO/SET UP
⬍

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
◷ / ☰X
⊂⊃ / I/II
TOP MENU / GUIDE
☰? / REVEAL
◄►
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
▼
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, DVD MENU / MENU, MENU, EXIT / RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, SOURCE, TEXT AUDIO, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ATV / DTV, TV/DTV, / i+, INFO, EPG, TV/FA/RADIO/SET ARRIBA, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, TOP MENU / GUIDE, / REVEAL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .