FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
AUDIO / AUDIO SEL.
DVD MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
DVD / VCR
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE / ATR
SKIP/INDEX +/NEXT
SKIP/INDEX -/PREV.
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT / TRK.-
RIGHT / TRK.+
ENTER
RETURN
DUBBING
TV / VCR
TI. MENU / TOP MENU
COUN. RESET / ANGLE
REC MODE / SPEED

DVD – OPEN/CLOSE
PAUSE / STILL
STOP
REC
REW / SEARCH-
PLAY
F. FWD / SEARCH+
CLOCK / COUNTER
SHOW VIEW
ONE TOUCH REPEAT
REPEAT A-B
TIMER REC
CM SKIP
VCR – EJECT
I▶ / SLOW
ZERO RETURN
PLAY MODE / REPEAT

STANDBY / ON, POWER, AUDIO / AUDIO, SEL, MUTE, DVD MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DVD / VCR, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE / ATR, SKIP/INDEX +/NEXT, SKIP/INDEX, /PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / TRK, IZQUIERDA, DERECHA / TRK+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, DUBBING, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, MENU / TOP MENU, INFO, COUN, RESET / ANGLE, EPG, REC MODE / SPEED, FAV, DVD, OPEN/CLOSE, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW / SEARCH, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD / SEARCH+, AZUL, CLOCK / COUNTER, SHOW VIEW, ONE TOUCH REPEAT, REPEAT A, TIMER REC, CM SKIP, VCR, EJECT, / SLOW, ZERO RETURN, PLAY, MODE / REPEAT, .