FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

PWR
MUTE
MENU
SYS. OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
POWER
POWER OFF
TRIM
VOLUME+
VOLUME-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
INFO
PAUSE
STOP
CHAN. REW
PLAY
CHAN. FF

PH / AUX
CD
CD 2
DVD
LV
SAT
TAPE
TAPE 2
TV
TUNER
VCR
VCR 2
LEVEL+
LEVEL-
ACC ON
ACC OFF
OUTPUT 1 / AM / DISC
OUTPUT 2 / FM / TRACK

PWR, POWER, MUTE, MENU, SYS OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, POWER OFF, TRIM, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, INFO, PAUSE, STOP, CHAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, CHAN FF, AZUL, PH / AUX, CD 2, SHIFT, DVD, SAT, TAPE, TAPE 2, TUNER, 0VCR, + / AV, VCR 2, LEVEL+, + VOL+, LEVEL, + VOL, ACC ON, +ARRIBA, ACC OFF, +ABAJO, OUTPUT 1 / AM / DISC, +IZQUIERDA, OUTPUT 2 / FM / TRACK, +DERECHA, .