FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
AUDIO
HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
SHOW VIEW
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
PROG.+
PROG.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
🎧 / RETURN
TIMER REC
DUBBING
ANGLE
DISC MENU
EJECT

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIME REC
SEARCH
DVD
HDD
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT
A-B

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, SHOW VIEW, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, DUBBING, INFO, ANGLE, EPG, DISC MENU, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIME REC, SEARCH, DVD, HDD, SKIP NEXT, SKIP PREV, SHIFT, + P, REPEAT, .