FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RES.
DISP.
SETUP
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
F1

F2
F3
F4
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STOP
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RES, DISP, SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, PLAY / PAUSE, .