FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LAST
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
TV / RADIO
EPG
FAV
RED / i
GREEN / TEXT
YELLOW / ALT
BLUE / AUDIO
TIMER
PG+

PG-

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LAST, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, TV / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO / i, ROJO, VERDE / TEXT, VERDE, AMARILLO / ALT, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, TIMER, PG+, .