FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
OPTION
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / ◀II
RIGHT / II▶
OK
⮌ / RETURN
POP-UP MENU
STATUS
SKYPE
TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
SLOW/SEARCH REW
PLAY

SLOW/SEARCH FWD
VIERA CAST
CANCEL
PIP
3D
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

T

⏻
AV / INPUT
VOL+
VOL-

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, OPTION, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA /, IZQUIERDA, DERECHA /, DERECHA, / RETURN, BACK, POP, ARRIBA MENU, TV/DTV, STATUS, INFO, SKYPE, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH, FWD, AZUL, VIERA CAST, CANCEL, PIP, ROJO, AV / INPUT, /AV, VOL, VOL, .