FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

DV
⏻
MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISC
TV
MENU OSD
ZOOM
SET UP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN / TITLE
SLEEP
SCAN

ANGLE
PROG.
PAUSE
STOP
PLAY
AUDIO
REPEAT
A-B REPEAT
SOUND
SURR.
T
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
LEFT
OK
RIGHT
DOWN
STOP

DVD, POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC, / SOURCE, MENU OSD, ZOOM, SET ARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / TITLE, BACK, SLEEP, SCAN, INFO, ANGLE, EPG, PROG, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, AUDIO, REPEAT, B REPEAT, SOUND, SURR, 0VOL+, VOL+, VOL, .