FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
VIDEO
10+
DISPLAY
GOTO
SETUP
DEFAULT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLOW
DVD / USB
TITLE

ANGLE
PROG.
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
ZOOM
SUB. / CD RIP.
L / R
N / P
A – B
STEP
LANGUAGE

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0VIDEO, SOURCE, 10+, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, DEFAULT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, DVD / USB, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, PROG, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ZOOM, SUB / CD RIP, L / R, N / P, STEP, LANGUAGE, .