FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
A/B
DISP
SRC
AMP
SRND
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CD/DVD
TUNER
AUX

TV/STB
TAPE
VCR
1 / 2
5 / 6 T/C
3 / 4

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0A/B, DISP, SRC, AMP, SRND, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CD/DVD, TUNER, SHFIT+2, AUX, TV/STB, TAPE, VCR, 1 /, 5 / 6 T/C, 3 /, .