FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TAPE
RANDON
DISPLAY
TAPE EQ.
SET
TAPE O.T.E.
VOLUME+
VOLUME-
SKIPNEXT
SKIP PREV.
ENTER
REPEAT
SLEEP
TUNER / BAND
TIME
TONE
PGM
STOP
PTY
REW / TUN. REW

CD PLAY / PUSE
FWD / TUN. FWD
TIMER
SOUND

POWER, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TAPE, / AV, RANDON, DISPLAY, TAPE EQ, SET, TAPE OTE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIPNEXT, SKIP PREV, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, TIME, INFO, TONE, EPG, PGM, FAV, STOP, PTY, ROJO, REW / TUN REW, VERDE, CD PLAY / PUSE, AMARILLO, FWD / TUN FWD, AZUL, TIMER, SOUND, .