FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
FADE MUTING
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
TITLE SKIP NEXT
TITLE SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP / APS
TOP MENU
STOP
GROUP DOWN
GROUP UP
CLOCK / TIMER
AUDIO
CD / DVD

iPhone / iPod
TUNER / AUX
USB
REPEAT

POWER, FADE MUTING, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, TITLE SKIP NEXT, TITLE SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP / APS, SLEEP, TOP MENU, FAV, STOP, GROARRIBA ABAJO, VERDE, GROARRIBA ARRIBA, AZUL, CLOCK / TIMER, AUDIO, CD / DVD, iPhone / iPod, TUNER / AUX, USB, REPEAT, .