FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
A
B
SRC
AMP
SRND
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PRE
LD/FLAT
F1/F2
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

CD/DVD
TUNER
AUX
TV/STB
TAPE
VCR

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 A, / SOURCE, SRC, AMP, SRND, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PRE, BACK, LD/FLAT, TV/DTV, F1/F2, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CD/DVD, TUNER, AUX, TV/STB, TAPE, VCR, .